

2019

小
精

灵

收

款

宝

使

用

手



册






收款宝使用前提


1. WIFI (无线) 网络或
GPRS (SIM 卡) 网络


• 2. 通道配置成功的小精
—灵收款账号

一：联网设置

















二：登录









三：收款
















四：退款












五：定额收款





六：系统升级



七：注意事项

